

Wewnętrzna kamera Wi-Fi Arenti AR-INDOOR1

Aby zresetować urządzenie, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez 5 sekund . Po zakończeniu operacji kamera emituje sygnał dźwiękowy.

Pierwsze uruchomienie

Konfiguracja kamery

Krok 1 Włącz kamerę podłączając zasilacz.

Krok 2 Podłącz smartfon do sieci Wi-Fi (2.4 Ghz).

Krok 3 Pobierz aplikację Arenti z App Store lub Google Play w zależności od urządzenia.

Krok 4 Uruchom aplikację Arenti i zarejestruj się przy pierwszym użyciu.

Krok 5 Wykonaj poniższe czynności, aby dodać kamerę, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

Migające czerwone światło (wolno)	Konfiguracja oczekująca
Migające czerwone światło (szybko)	Wyszukiwanie sieci Wi-Fi
Świeci niebieskie światło	Kamera podłączona do Wi-Fi
Migające niebieskie światło	Tryb punktu dostępu

- Jeśli masz wiele kamer, wykonaj ponownie krok 5, aby dodać urządzenia jedno po drugim.
- Aby zmienić sieć Wi-Fi, przywróć kamerę do ustawień fabrycznych i wykonaj krok 5, aby dodać kamerę.

Typ przetwornika	1 / 3 "CMOS
Rozdzielczość	3 Mega pikseli
Obiektyw/ Jasność	3.6 mm F2.0
Migawka	1/15-1/10,000 na sekundę
Podczerwień	Dioda LED dużej mocy z ICR

Zasięg podczerwieni	Do 10m
Kompresja wideo	H.264
szybkość transmisji	32Kbps – 2Mbps
Maksymalna rozdzielczość	2304 x 1926
Częstotliwość wyświetlania klatek	1/25 na sekundę
Ustawienia obrazu	Wsparcie HD/SD
Pamięć	Karta SD (maks. 256 GB) brak w komplecie
Audio	Dwukierunkowe audio
Protokoły	HTTP, DHCP, DNS, RTSP
Standard WiFi	IEEE802.11b / g
Częstotliwość	2.4 GHz - 2.4835 GHz
Przepustowość	20 / 40MHz
Szyfrowanie Wi-Fi	WPA-PSK/WPA2-PSK
Bezpieczeństwo	AES128
Temperatura pracy	-20 °C °C ~ 50
Zasilanie	DC5V, 1A (ładowarka w komplecie)
Pobór mocy	2.5W MAX
Wymiary mm)	60x57x105